

비상하강 작동법

<하우로페 : H-76P>

<시동이 꺼졌을 경우>

1. 하부에서 비상작동
 - 키스위치를 ON으로 돌리고, 비상스위치를 작동한 상태에서 각각의 조작스위치를 이용하여 작업대를 원하는 위치로 이동시키십시오.
2. 상부에서 비상작동
 - 빨간색 비상버튼을 누르고 비상스위치를 작동한 상태에서 앞면에 있는 조작스위치를 이용하여 작업대를 원하는 위치로 이동시키십시오.

<시동이 걸려있을 경우>

1. 하부에서 장비옆에 있는 큰카바를 여십시오.
2. 밸브작동버튼을 누른상태에서 밸브조정스패너를 이용하여 각 밸브들을 상/하로 조정하여 작업대를 원하는 위치로 이동시키십시오. (아래 사진참고)

