

안 전 수 칙

1. 장비는 장비사용방법 및 안전관리 교육을 받은 자만이 사용한다.
2. 작업 전 반드시 조작스위치 및 안전장치 등 장비의 이상유무를 확인하여야 한다.
3. 이동시 작업대를 완전히 내리고, 전후좌우 장애물을 확인하고 작동하여야 한다.
4. 이동시 천천히 부드럽게 작동하여야 하며, 급출발 및 급제동은 하지 말아야 한다.
5. 경사지 이동시 반드시 장비의 제동장치 작동여부 확인 후 천천히 이동하여야 한다.
6. 적재시 적재하중을 초과하지 말고 하중이 고르게 분산하도록 적재하여야 한다.
7. 작업시 경사 5° 미만의 평평한 지면에서 제동상태 확인 후 작업하여야 한다.
8. 작업시 작업대 난간 위 또는 사다리위에 올라서서 작업을 하지 말아야 한다.
9. 작업시 작업대 난간 위에 자재 등 물건을 올려 놓고 작업을 하지 말아야 한다.
10. 작업대 위에서 작업중일 때에는 하부에서 임의로 조작을 하지 말아야 한다.
11. 용접시 주변의 인화물질을 제거하고, 하부로 용접불똥이 떨어지지 않도록 한다.
12. 고압선 및 변전실 주변 작업시 충분한 안전거리를 유지하고 작업하여야 한다.

작업 전 조치사항

1. 충전기 케이블을 전원으로부터 분리한다.
2. 완전충전이 되었는지 확인한다.
3. 각부위 이상유무 및 작동상태 점검한다.

작업 후 조치사항

1. 충전기 케이블을 전원에 연결한다.
2. 충전이 되고 있는지 반드시 확인한다.
3. 작업대 이물질 제거 및 작업장 주변청소

(주)중부렌탈

031- 572- 6240