장비 작동법 HW-10SB

작동전 점검사항

① 작업전 모든 빨간색 비상정지버튼을 반드시 밖으로 뽑아내십시오.
② 배터리가 완충되었는지 작업전에 배터리를 항상 점검하십시오.

작 동 지 침

<하부 조정판>

① 빨간색 비상정지버튼을 오른쪽으로 돌려 뽑아내십시오.
② 키를 꽂고 오른쪽(하부)으로 돌리십시오.
③ 시동스위치를 왼쪽으로 돌려 5~10초 정도 예열하고, 다시 오른쪽으로 돌려 시동을 거십시오.
④ 상/하강스위치를 위/아래로 작동하여 작업대가 정상적으로 작동하는지 확인하십시오.
⑤ 키스위치를 왼쪽(상부)으로 돌린 후 작업자는 작업대에 탑승하십시오.

<상부 조정판>

① 빨간색 비상정지버튼을 오른쪽으로 돌려 뽑아내십시오.
② 키스위치를 "ON" 위치로 돌리십시오.
③ 시동스위치로 시동을 거십시오.
(시동거는 방법은 지상에서와 같음)
④ 주행 스위치, 상/하강 스위치, 전/후 수평스위치, 좌/우 수평스위치 등을 적절하게 위치시킨 후 조이스틱으로 조정하여 작업대를 알맞게 조정하십시오.

★ 작업대의 모든 작동은 풋페달스위치와 동시에 작동되어야 합니다.

※ 작업자는 항상 위의 작동법을 정확히 숙지한 후 작업대를 운전하시기 바랍니다.